



**La chiave del tuo
Block Shaft si è rotta?**

NESSUN PROBLEMA !



**Con la nostra Testa
di Ricambio la Ripari
in 30 secondi !**

3 SEMPLICI PASSAGGI

**1. Rimuovi la
Testa Danneggiata**



**2. Inserisci la chiave
nella nuova testa**



**3. Avvita il bullone fornito
in dotazione**



**Ed il laccetto a molla
è sempre in omaggio!**

